



# INSTALLATION INSTRUCTIONS for Loading Dock Lights

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**CAUTION!** The individual user should determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to suitability or fitness of these devices for any specific application.



## Setup and Mounting

Mount dock light arm first. Attach lamp head when arm installation is complete.

1. Select a mounting location suitable to support the weight of the unit. Use 3/8" lag bolts with expansion anchors for securing to solid cinder block or cement structures. When mounting to a wood framed building structure, the unit must be bolted directly to a stud using 3/8" lag bolts.
2. Use included template to drill appropriate sized holes for the fasteners/wall anchors. Select the correct hole-pattern for the model being installed. Recommended mounting height is 78 inches.
3. When dock arm is securely fastened to the wall, attach the lamp head assembly to the end of the dock arm and plug into the receptacle located on the dock arm.
4. Adjust the tension of the lamp arm by tightening the nut and bolt that holds the lamp arm to the swivel bracket. Occasional adjustment may be necessary to maintain proper tension.

## WARNING!

1. Plug the unit into an electrical outlet compliant with the ratings as specified on the product label.
2. All incandescent lamp heads require wire guards to remain UL compliant. Replace guards if damaged or missing.
3. Using bulbs of a higher wattage than the fixture rating may cause overheating and fire. Follow these maximum wattage guidelines:

**Plastic Lamp Heads:** 150W Incandescent / 30W LED PAR38 or 50W High Pressure Sodium.

**Metal Lamp Heads:** 300W Incandescent PAR38. Use of LED or High Pressure Sodium bulbs not recommended.

## Maintenance and Care

1. Do not over-tighten adjustment screws.
2. Clean and inspect regularly.
3. Replace guards when damaged or missing.
4. To install or replace lamp in Metal Head, depress plunger located on the rear of the unit. Once bulb is fully tightened, slowly release plunger. Bulb will retract into lamp head.

## LIMITED WARRANTY

If it appears within one (1) year from date of delivery to Purchaser that any products or component parts do not conform exactly to the specifications and physical dimensions referred to above, and the Purchaser, at its expense, returns the product or component parts to the Seller together with a report of defects, the Seller shall review the inspection report and inspect the items and shall authorize, at its option, either the repair or replacement of any non-conforming products or component parts, whether on warranty, contract of negligence, shall not in any case exceed the amount to be paid by the Seller in obtaining and repair or replacement of non-conforming products or component parts, and upon expiration of the warranty period, all liability of the Seller shall be terminated.

Seller shall not be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential arising out of the use or the ability to use the product. This warranty gives specific legal rights. You may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that the above limitation of exclusion may not apply to you.



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour éclairage de plateforme de chargement

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

**MISE NE GARDE!** L'utilisateur individuel doit s'assurer de déterminer, avant l'utilisation, que cet appareil est adapté, convenable et sans danger pour l'usage auquel il est destiné. Étant donné que les applications individuelles sont sujettes à une variation importante, le fabricant ne fait aucune représentation ni n'offre aucune garantie quant à la pertinence et au caractère approprié de ces dispositifs pour une application particulière.



## Montage et mise en service



Monter d'abord le bras de lampe de la plateforme. Fixer la tête de lampe une fois l'installation du bras terminée.

1. Sélectionner un emplacement de montage approprié pour supporter le poids de l'appareil. Utiliser des tire-fond de 0,95 cm (3/8 po) avec des chevilles à expansion pour retenir aux structures en blocs de béton de mâchefer ou de béton. Lors du montage à la structure d'un bâtiment à charpente de bois, l'appareil doit être boulonné à un goujon en utilisant des tire-fond de 0,95 cm (3/8 po).
2. Utiliser le gabarit inclus pour percer des trous de taille appropriée pour les fixations/dispositifs d'ancrage au mur. Sélectionner le gabarit de trou approprié pour le modèle étant installé. La hauteur de montage recommandée est 198,12 cm (78 pouces).
3. Une fois le bras de la plateforme solidement fixé au mur, fixer l'ensemble de la tête de la lampe à l'extrémité du bras de la plateforme et brancher dans la prise située sur le bras de la plateforme.
4. Régler la tension du bras de la lampe et serrant l'écrou et le boulon qui retiennent le bras de la lampe au support mobile. Il peut s'avérer nécessaire d'effectuer des ajustements occasionnels pour maintenir la tension appropriée.

## AVERTISSEMENT!

1. Brancher l'appareil dans une prise électrique conforme au service nominal tel que spécifié sur l'étiquette du produit.
2. Toutes les têtes de lampes à incandescence exigent des corbeilles de protection pour demeurer conforme UL. Remplacer les corbeilles si elles sont endommagées ou absentes.
3. L'utilisation d'ampoules de puissance supérieure au service nominal risquerait de provoquer une surchauffe et un incendie. Suivre les lignes directrices suivantes en matière de puissance :

**Têtes de lampe en plastique:** 150 W à incandescence / 30 W à DEL PAR38 ou 50 W à vapeur de sodium à haute pression.  
**Têtes de lampe en métal:** 300 W à incandescence PAR38. L'utilisation d'ampoules à DEL ou à vapeur de sodium à haute pression n'est pas recommandée.

## Maintenance et entretien

1. Ne pas trop serrer les vis de réglage.
2. Nettoyer et inspecter régulièrement.
3. Remplacer les corbeilles lorsqu'elles sont endommagées ou absentes.
4. Pour installer ou remplacer une lampe dont la tête est en métal, enfoncer le piston situé à l'arrière de l'appareil. Une fois l'ampoule serrée à fond, relâcher lentement le piston. L'ampoule se rétractera dans la tête de la lampe.

## GARANTIE LIMITÉE

Si à l'intérieur d'un (1) an à compter de la date de livraison à l'acheteur un produit ou des éléments constitutifs ne se conforment pas exactement aux spécifications et aux dimensions physiques mentionnées ci-dessus; l'acheteur, à ses propres frais, peut retourner le produit ou les éléments constitutifs au vendeur accompagnés d'un rapport faisant mention des défauts. Le vendeur passera en revue le rapport d'inspection et inspectera les articles, et pourra autoriser, à son gré, la réparation ou le remplacement de tout produit ou élément constitutif non conforme, au titre d'une garantie, contrat de négligence, ne devant en aucun cas excéder le montant payé par le vendeur pour obtenir et réparer ou remplacer les produits ou les éléments constitutifs non conformes, et, lorsque la période de garantie est terminée, toute responsabilité du vendeur prendra fin.

Les ampoules à incandescence incorporées dans les produits Tri Lite sont considérées comme des articles de consommation et ne sont pas couvertes par la présente garantie. Certains produits Tri Lite incorporent des ampoules à DEL qui sont accompagnés d'une garantie de trois ans à partir de la date de fabrication. Consulter la documentation propre au produit pour les garanties applicables aux produits Tri Lite incorporant des DEL.

Le vendeur ne sera pas tenu responsable de toute blessure, perte ou dommage, directs ou consécutifs découlant de l'utilisation ou de la capacité à utiliser le produit. La présente garantie accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs et la limitation ou l'exclusion peut donc ne pas s'appliquer à vous.