

Guide d'installation EZ-Pit

Avant de commencer :

- Créez une barrière visuelle très visible autour de la zone où vous travaillerez. La zone de sécurité portable d'Ideal Warehouse Innovations est un excellent outil pour cela : <http://idealwarehouse.com/product/port-safety-zone/>
- Portez un équipement de protection individuelle appropriée, y compris des gants, des lunettes de protection, un dispositif de protection antibruit et des chaussures de sécurité.
- N'installez pas ce produit avant d'avoir lu et compris les avertissements et les instructions d'installation contenus dans ce manuel. Le défaut de se conformer à ceci peut entraîner des blessures graves ou même la mort.

Instructions d'installation :

1. Déterminer les dimensions du coffrage (A, B, C). Consultez les détails du coffrage du fabricant du niveleur de quai pour connaître les dimensions exactes. **VÉRIFIEZ LES MESURES DE LA TROUSSE DE COFFRAGE POUR VOUS ASSURER QU'ELLE CORRESPOND AUX SPÉCIFICATIONS AVANT L'INSTALLATION!**
2. Assurez-vous que la dalle de coffrage est coulée avec une pente de ½ po vers le bas de l'arrière vers l'avant.
3. Le sol et l'ouverture du coffrage doivent être exempts de débris et prêts à recevoir la trousse de coffrage.
4. Laissez l'ouverture dans le mur de fondation 12 po plus large que la largeur du coffrage fini lors du coulage de la fondation.
5. L'angle de la bordure avant doit être placé au centre de cette ouverture lorsque la fondation est coulée. Il est recommandé de couler le plancher du coffrage en même temps ou au moins avant de couler le plancher du quai. Vérifiez la profondeur du coffrage selon les spécifications du fabricant du niveleur pour déterminer la position de l'angle de la bordure avant. (DIM. C)
6. Coulez le sol du coffrage 6 po plus large que la largeur du coffrage fini (DIM. A) et 3 po de plus que la longueur finie incluant le mur de fondation (DIM. B).
7. Configurez la trousse de coffrage; les côtés seront boulonnés à l'élément arrière qui a trois trous oblongs de chaque côté. La bride de 3 po sera en haut sur les trois membres et à l'extérieur du coffrage. Le dessus de la bride doit être de niveau avec le plancher du quai. Les longerons doivent être placés au ras de la face extérieure du mur de fondation. Calez la trousse de coffrage si nécessaire. Assurez-vous que le haut des panneaux latéraux et le panneau arrière affleurent. L'ensemble est prêt à être ancré au sol du coffrage
8. Assurez-vous que la trousse de coffrage est carrée. Placez un renfort 2 x 4 ou 2 x 6 en haut au milieu de la trousse de coffrage, également en haut à l'avant. À l'aide de clous à percussion, ancrez les panneaux au sol du coffrage (des lunettes de sécurité et des précautions de sécurité doivent être prises pendant cette opération) en utilisant les trous prépercés dans la semelle inférieure des 3 panneaux.
9. Cloison à l'avant de la trousse de coffrage de chaque côté.
VÉRIFIEZ DEUX FOIS LES MESURES DE LA TROUSSE DE COFFRAGE PAR RAPPORT AUX DÉTAILS DU COFFRAGE DU FABRICANT DU NIVEAU DE QUAI AVANT DE COULER LE BÉTON!



IDEAL WAREHOUSE
INNOVATIONS INC

Pour protéger votre personnel

10. Couler du béton autour de la trousse Pit.

ATTENTION : Ne pas utiliser plus de béton que ce qui est normal pour les murs de fosse. Ne versez pas le béton trop rapidement ou cela pourrait faire courber les murs de la trousse de coffrage.

11. Retirez le contreventement lorsque le béton a durci. Laissez le béton durcir.

12. Nettoyez et finissez toutes les zones où le béton a été coulé. Appliquez de la peinture de retouche sur les zones rayées.

Garantie limitée du produit

Ideal Warehouse Innovations garantit, pendant une période de trois cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date d'installation ou de trois cent soixante-quinze (375) jours à compter de la date d'expédition, selon la première des éventualités, que tous les produits et les pièces de rechange sont exempts de défauts de fabrication et de matériel. Si l'équipement ou une pièce d'équipement est retourné au cours des périodes indiquées ci-dessus, frais de transport prépayés, et si, après avoir effectué une inspection, Ideal Warehouse Innovations est convaincue que l'équipement ou les pièces en question présentent un défaut de fabrication ou de matériel, elle livrera à l'acheteur, sans frais, des pièces de fabrication et de matériel de première qualité en échange des pièces défectueuses. Ideal Warehouse Innovations est liée à un tel échange. La présente garantie ne s'applique pas : (1) au service d'entretien ou aux réglages; et (2) à tout équipement réparé ou modifié par une entité autre que Ideal Warehouse Innovations ou ses préposés au service autorisés.

Ces garanties remplacent toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris, sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, toutes les autres déclarations au premier acheteur utilisateur et toutes les autres obligations ou responsabilités, y compris la responsabilité ou les dommages indirects et consécutifs, de la part d'Ideal Warehouse Innovations.

Personne n'est autorisé à donner d'autres garanties ou à assumer toute autre responsabilité au nom d'Ideal Warehouse Innovations à moins que cela ne soit fait ou assumé par écrit par Ideal Warehouse Innovations.

IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS DÉCLINE EXPRESSÉMENT ET LE CLIENT RENONCE À TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ET LE CLIENT RENONCE À TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT AU CLIENT OU À TOUT TIERS, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, MÊME S'IL EN A ÉTÉ AVISÉ.