



AVERTISSEMENT

SYSTÈME RAPID ROLL

CLÔTURE VISUELLE SEULEMENT

NE PAS UTILISER POUR SÉCURISER DES PERSONNES OU DU MATÉRIEL.
NE PAS UTILISER COMME CLÔTURE/GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ OU
COMPOSANT D'UN DISPOSITIF ANTICHUTE. LA NON-CONFORMITÉ PEUT
CAUSER DES BLESSURES GRAVES/MORTELLES OU DES DOMMAGES
MATÉRIELS.

RAPID ROLL

DIRECTIVES D'UTILISATION

- La cartouche peut fonctionner en position verticale ou horizontale.
- La clôture doit être montée sur une base ou fixée avec des piquets pour une installation verticale.
- L'opérateur doit ajouter un poids supplémentaire comme des sacs de sable sur les rallonges de patte de la base pour s'assurer que la cartouche ne basculera pas.
- Des sacs de sable sont requis sur les bases de la cartouche et des poteaux en cas de temps venteux.
- Pour l'installation sur une base ou avec des piquets, utilisez les poignées de transport situées au centre et sur le dessus de la cartouche.
- Si une base est utilisée, assurez-vous que les trois (3) agrafes de fixation ne sont pas pliées ou remplies de débris.
- Si une base est utilisée, placez la cartouche sur la base; positionnez les trois (3) pattes de la cartouche sur les agrafes de fixation de la base et tournez la cartouche dans le sens antihoraire pour verrouiller. Pour déverrouiller la cartouche, tournez dans le sens horaire.
- **MISE EN GARDE : Risque de pincement!** En tout temps, lors du déroulement, gardez une main sur la manivelle et l'autre main sur la poignée de transport latérale.
- Lors de l'enroulement de la clôture dans la cartouche, tournez la manivelle dans le sens horaire.
- **REMARQUE** : Le système Rapid Link peut aussi être utilisé sur la même cartouche.
- **REMARQUE** : Pour plus de sécurité, un cadenas fourni par la propriétaire peut être installé dans les orifices de fixation fournis.
- **La non-conformité à ces directives d'utilisation peut causer des blessures graves/mortelles ou des dommages matériels!**
- Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'usage de cet appareil, communiquez avec le fabricant Rapid Roll.

Rapid Roll Inc. | 905.643.8338

Fabriqué au Canada et aux É-U | Brevet en instance

www.rapidroll.ca